

que el nivel que tienen las aguas en su estado natural.

*Tanda* el turno que guardan los regantes para disfrutar el agua: *entandar* el agua es establecer este turno: *mondar* es limpiar el cauce de una acequia.

*Escurridor* es un cauce por donde se desaguan las acequias mayores ó menores para dejarlas en seco ó templar la corriente de ellas: tambien tiene este nombre un cauce que sirve para recibir los avenamientos de uno ó dos herederos.

*Azarbeta* es un cauce de aguas muertas, dispuesto para recibir los avenamientos ó escurrimbres de dos ó mas herederos. *Azarbes* ó *Landronas* son los cauces en que se reunen dos ó mas azarbetas; tambien suelen llamarse *meranchos*.

Entendido esto, procederemos á tratar de todo lo concerniente á los riegos en general y en particular de cada acequia ó heredamiento.

El rio Segura á cuyas aguas debe su fertilidad esta huerta enriquecido con varios afluentes, especialmente con las cristalinas y saludables aguas del rio Mundo, que se le unen á un cuarto de legua de las minas de azufre en el término de Hellin, y despues

